



# HD 5/13

RYCHLOKARTA

## 1 · Začněte za 2 minuty

1

Připojte zahradní hadici k přívodu vody (3/4" rychlospojka)

2

Otočte kohoutek vody NA PLNO

3

Připojte vysokotlakou hadici + pistoli + trysku (Vario na obecné čištění, Rotabuse na beton/dlažbu)

4

Zapněte stroj

5

Stiskněte spoušť pistole — voda začne tryskat za 5 s

6

Držte minimálně 30 cm od povrchu

## 2 · 3 časté chyby

- ✗ **Stříkání zblízka na auto / dřevo / měkký povrch** → poškození laku, dřeva, izolace. Minimálně 30 cm.
- ✗ **Stříkání nahoru na střechu, fasádu pod úhlem** → voda zatlačí pod tašky / omítku.
- ✗ **Stroj bez vody** → suchoběh zničí čerpadlo za pár sekund. Vždy nejdřív voda, pak zapnout.

## 3 · NEDÁVÁ smysl pokud máte

- ✗ **Měkké dřevo (terasy, fasády)** → naruší strukturu
- ✗ **Auto** → raději pěnovka a hadice
- ✗ **Sklo / okna** → pára nebo HOBOT je lepší

## 4 · Kontakt + originál

### Originální manuál výrobce — vždy měj po ruce

Tato rychlokarta je shrnutí. Detaily, bezpečnost a záruka v originálu:

[/navody/originaly/hd-5-13-karcher-cz.pdf](#)