



Puzzi 10/1

RYCHLOKARTA

1 · Začněte za 2 minuty

- 1 Vysajte plochu důkladně klasickým vysavačem (5–10 min)
- 2 Nasypte do nádrže 5 l teplé vody (max 50 °C) + dávku chemie (Kärcher RM 760 ~30 ml na litr)
- 3 Zapněte přepínač ČERPADLO + VYSÁVÁNÍ
- 4 Stiskněte páčku na hubici → stříkáte + zároveň jedete dozadu = odsáváte
- 5 Nakonec jen suché sání bez vody — odsaje další vlhkost
- 6 Nechejte schnout 6–12 hodin, NESEDEJTE SI

2 · 3 časté chyby

- ✗ **Jar / prací prášek / Savo** → pěna ucpe sání, stroj se zastaví. Používejte jen nízkopěňivé extrakční prostředky.
- ✗ **Převlhčení (moc vody, pomalá rychlost)** → koberec neschne, plíseň, smrad. 2 lehké jízdy lepší než 1 mokrá.
- ✗ **Sezení dřívě než schne** → vlhkost zpět, špína se vrátí. Počkejte 12+ h.

3 · NEDÁVÁ smysl pokud máte

- ✗ **Kožená pohovka / koženka** → voda zničí
- ✗ **Hedvábí, vintage textil** → nechejte odborníkovi
- ✗ **Výrazně plesnivá pohovka** → potřebuje regeneraci

4 · Kontakt + originál

Originální manuál výrobce — vždy měj po ruce

Tato rychlokarta je shrnutí. Detaily, bezpečnost a záruka v originálu:

</navody/originaly/puzzi-10-1-karcher-cz.pdf>