



# SC4 Deluxe

RYCHLOKARTA

## 1 · Začněte za 2 minuty

- 1 Naplňte nádrž čistou vodou (max 1 l, používejte destilovanou nebo demineralizovanou — prodlouží životnost)
- 2 Zapněte — počkejte ~7 min než se nahřeje (LED kontrolka)
- 3 Nasad'te požadovaný nástavec: podlahová hubice + utěrka na podlahy, ruční trysky na spáry/koupelnu
- 4 Otočte zámek bezpečnosti + stiskněte páčku
- 5 Držte 2–5 cm od povrchu, pohybujte plynule
- 6 Pára čistí + dezinfikuje, voda se sama vsákne / odpaří

## 2 · 3 časté chyby

- ✗ Hodně páry na dřevěnou plovoucí podlahu → laminát se zvedne, spáry se nakroutí.
- ✗ Pára na elektroniku, šňůry, zástrčky → zkrat / poškození.
- ✗ Voda z kohoutku v tvrdé oblasti → vodní kámen ucpe stroj. Vždy destilovaná.

## 3 · NEDÁVÁ smysl pokud máte

- ✗ Hluboké skvrny v koberci → pára neodsaje, použijte Puzzi
- ✗ Voskované parkety → pára uvolní vosk
- ✗ Akrylové sklo / měkký plast → teplota poškodí

## 4 · Kontakt + originál

### Originální manuál výrobce — vždy měj po ruce

Tato rychlokarta je shrnutí. Detaily, bezpečnost a záruka v originálu:

</navody/originaly/sc4-deluxe-karcher-cz.pdf>